

Funkcja BANDS:

Dotyczy oprogramowania SVNA MAX6

Po włączeniu MAX6 w trybie LCD uruchamia się domyślnie z włączoną funkcją "B" i zakres skanowania od 1 do 51 MHz

Klawiszami UP DOWN szybko wybieramy jedno z pasm amatorskich.

Pozostałe funkcje bez zmian :-)

Klawiszem FUNKCJA możemy przechodzić kolejno pomiędzy:

BAND > STEP > CENTER > ZOOM > LEFT > RIGHT > BAND

Lista pasm zaprogramowanych w VNA:

1MHz ... 51MHz

1,8 MHz

3,5 MHz

5,5 MHz

7 MHz

10,5 MHz

14 MHz

18 MHz

21 MHz

24 MHz

28Mhz

51 MHz

145 MHz

8,950 MHz.... 9,050MHz

10,650 MHz 10,750 MHz

1 MHz ... 30 MHz

CB - 26950..27180..27410

ostatnio wybrany zakres

jeżeli klawiszami UP DOWN wybierzemy **pasmo** to potem możemy nacisnąć trzy razy FUNKCJA i mam funkcję ZOOM i poszerzyć oglądany zakres klawiszem **UP**

– jak potrzeba widzieć więcej ☺

Powodzenia w klikaniu po klawiszach.

SP3SWJ

www.sp3swj.com